



Pyrotechnischer Gurtstraffer auf Beifahrerseite vorne (Lage an den Sitzgleitschienen)

Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Batterie		Steuergerät
	Gas- generator		Gurtstraffer		Überroll- schutz		Gasdruck- dämpfer
	Gastank		Sicherheits- ventil		Kraftstoff- tank		e-Booster
	Sicherungs- kasten		Hochvolt- leitung/ -komponenten		Hochvolt- batterie		Hochvolt- trennstelle



• Kommentare:

- Batterie im Gepäckraum hinten links unter einer Zugangsklappe. Ein Relais ist im Vorderbau vorhanden, dort wo üblicherweise die Batterie untergebracht ist
- Türen vorne und hinten aus Aluminium
- aktive Motorhaube: eine geringe pyrotechnische Ladung wird verwendet, um eine unter Spannung stehende Feder zu lösen
- Sitze:
 - ✓ Elektrische Einstellung der Vordersitze an der Türinnenseite (im Bereich der Armlehnen)
 - ✓ Sitzbank hinten mit 3 Plätzen oder 2 einzelnen seitlichen Sitzplätzen + 1 Notsitz in der Mitte
- Pyrotechnischer Gurtstraffer auf Beifahrerseite vorne (Lage an den Sitzgleitschienen)