

- 1 Batterie (12 V)
- 2 Hochvoltbatterie
- 3 Hochvolt-Abschaltvorrichtung



Airbag



Batterie 12 V



Gurtstraffer



Hochvoltbatterie



Steuergerät Rückhaltesysteme



Karosserieverstärkung






Hochvolt-Abschaltvorrichtung








## Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich an der Unterseite der Hochvoltbatterie in Fahrtrichtung links hinten.



Abdeckung (1) entfernen / Verriegelung (2) am Stecker (3) öffnen / Stecker (3) aus der Hochvoltbatterie herausziehen